
 **Indications de sécurité**




En cas d'odeur de gaz :  
- Fermer le robinet d'arrivée gaz

- Ouvrir les fenêtres  
- Ne pas manipuler d'interrupteurs


- Eteindre toutes flammes  
- Prévenir le distributeur de gaz

**Mise en service**




- Ouvrir le robinet gaz
  - Mettre la chaudière sous tension
  -  Arrêt + Hors gel
- Pour assurer le hors gel, ne pas fermer le gaz, ni couper le courant.
-  Eté,  Hiver

**Réglage de la température chauffage**



- Minimum : 40 °C
- Maximum : 90 °C
- Point dur à 75 °C
- Plage de fonctionnement économique : de 40 °C à 75 °C

**Réglage de la température de l'eau sanitaire**






- Minimum : 40 °C
- Maximum : 58 °C
- Température conseillée : 53 °C (Point dur), pour allier confort et économie.

**Touche "confort"**



Permet d'activer ou de désactiver le maintien en température de l'échangeur eau chaude sanitaire.

-  : Maintien activé (confort maxi)
-  : Réchauffage ou demande en cours
-  : Maintien désactivé

24/01/07 - 300011594-001-A